



INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO
MODELOS 2735ABR/2735ABRB

USANDO A CABEÇA GIRATÓRIA (50mm OU

32mm)

1. Para preparar uma mecha e para

desenbarçar, levante as raízes de uma pequena seção e alise-a, com o aparelho regulado

com quente (hot), em uma

ou duas passadas, mas

sem virar a escova.

2. Segure a mecha de cabelos em um ângulo de 90° com sua cabeça de modo que os cabelos

debaixo não se embarcem.

3. Passe a escova sobre a mecha ao mesmo

tempo em que a vira, mas não completamente.

Repita várias vezes ao mesmo tempo em que

passa a escova das raízes para as pontas.

4. Termine com um giro completo da mecha em

torno da escova, da raiz às pontas, segure por

alguns segundos de modo que a mecha fique

totalmente aquecida e modelada, e de forma que

as raízes sejam levantadas.

5. Se necessário, repita a operação, de acordo

com seu tipo de cabelo.

6. Não se esqueça de dar um jato de ar frio para

jato de ar frio sem virar a cabeça giratória.

MODELANDO PARA FORA

Coloque a escova sob a mecha, na extremidade

para girar para fora.

de seu cabelo, e dê início à rotação automática

Coloque a escova sob a mecha, na extremidade

MODELANDO PARA DENTRO

Atenção! Ao acabar de usar a cabeça giratória,

não a coloque, como está, sobre o apoio. Isso

pode danificar e torcer os pelos. Guarde-a no

invólucro destinado a esse fim.

Crianças devem ser supervisionadas para que não

MANUTENÇÃO PELO USUÁRIO

Basicamente, sua escova alisadora e giratória

não necessita de manutenção. Não é necessário

lubrificá-la. Para um desempenho apropriado,

o aparelho deve ser mantido limpo. Se for

necessário limpá-lo, desligue-o da tomada, deixe

estrifar e retire o pó e os detritos nas entradas de

ar com uma escovinha, ou a escova acessória de

consulte seu instalador.

Se o cabo de força estiver danificado ou não

estiver funcionando corretamente, entre em

contato com o Serviço de assistência técnica

autorizado da Conair. Nenhuma tentativa de

reparo deve ser feito pelo consumidor.

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

CERTIFICADO DE GARANTIA CONAIR

PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

O produto neste manual identificado,

devidamente lacrado, e garantido pelo seu

fabricante e/ou importador, pelo prazo de (1) um

ano, contado a partir da data de sua aquisição

contra eventuais defeitos decorrentes de projeto,

fabricação, montagem, ou quaisquer outros

vícios de qualidade que o tornem impróprio ou

inadequado ao uso regular. Para a comprovação

desse prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

GARANTIA

A garantia não abrangera, sendo, pois, ônus

do consumidor: Os danos sofridos pelo produto,

devidamente lacrado, e garantido pelo seu

fabricante e/ou importador, pelo prazo de (1) um

ano, contado a partir da data de sua aquisição

contra eventuais defeitos decorrentes de projeto,

fabricação, montagem, ou quaisquer outros

vícios de qualidade que o tornem impróprio ou

inadequado ao uso regular. Para a comprovação

desse prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

este termo de garantia, devidamente preenchido,

Quando não estiver em uso, seu aparelho deve

ser desligado da tomada, deve estrifar e deve ser

documentado fiscal equivamente, desde que

deixe prazo, o consumidor deverá apresentar

TÉRMINO DA GARANTIA

Não confie o consento do produto abaixo

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

USO DEL CABEZAL GIRATORIO (50 MM O 32 MM)

1. Para preparar un mechón y desenredarlo,

levante las raíces de un pequeño mechón y alíselo

con el producto configurado en caliente, en una o

dos pasadas, pero sin girar el cepillo.

2. Sostenga el mechón de cabello en un ángulo de

90° con respecto a su cabeza para que el cabello

que está debajo no se enrede.

3. Pase el cepillo por las cerdas al mismo tiempo

que le da la vuelta, pero no del todo. Repita varias

veces mientras mueve el cepillo de raíces a

puntas.

4. Finalice con una vuelta completa del mechón

alrededor del cepillo, desde la raíz hasta las

puntas, mantenga unos segundos para que el

mechón se caliente y se moldee por completo, y

para que generar volumen en las raíces.

5. Si es necesario, repita la operación, según su

tipo de cabello.

6. No olvide dar un golpe de aire frío para que se

fije el peinado por más tiempo. Para ello, utilice la

posición de aire frío sin girar el cabezal giratorio.

MODELANDO PARA AFUERA

Coloque el cepillo encima del mechón al final de

su cabello y comience la rotación automática para

peinarlo.

MODELANDO PARA ADENTRO

Coloque el cepillo debajo del mechón al final de

su cabello y comienza la rotación automática para

volverse hacia adentro.

¡Aviso! Cuando haya terminado de usar el cabezal

giratorio, no lo coloque tal como está, sobre el

identificado a curtosos, personas u oficinas no

autorizadas e no credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

Assistência Técnica Autorizada: NS Service

Central de Atendimento – 0800 770 8575

www.NSservice.com.br

exigências operacionais.

pedido do cliente, nos limites de tempo às

autorizados, que operam na região, intervirão a

Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos

transporte será coberto pelo cliente, caso faça o

envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência

indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do

seja reparado num Centro de Assistência Técnica

especializados e de peças originais. Durante os

importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos

Os consertos em garantia somente deverão

ser efetuados por uma Assistência Autorizada,

devidamente nomeada pelo fabricante e/ou

importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos

especializados e de peças originais. Durante os

transporte será coberto pelo cliente, caso faça o

envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência

indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do

seja reparado num Centro de Assistência Técnica

especializados e de peças originais. Durante os

transporte será coberto pelo cliente, caso faça o

envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência

indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do

seja reparado num Centro de Assistência Técnica

especializados e de peças originais. Durante os

transporte será coberto pelo cliente, caso faça o

envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência

indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do

seja reparado num Centro de Assistência Técnica

especializados e de peças originais. Durante os

transporte será coberto pelo cliente, caso faça o

envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

autorizadas e não credenciadas pelo seu

fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer,

com a consequente violação do laore do produto,

identificado a curtosos, pessoas ou oficinas não

IB-16045A

18IP057890

real comprado.

Devido às melhoras contínuas do produto,

as imagens do produto podem diferir

do produto real comprado.

stock: image