

ESPECIFICACIONES

Modelo: BHR-013

Voltaje Nominal: 220-240V~

Frecuencia Nominal: 50/60 Hz

Potencia Nominal: 1000-1200 W

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x Secador de Pelo Plegable

1 x Manual de Instrucciones

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 18 meses a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.bezelstyle.com

Soporte: hello@bezelstyle.com

Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750, Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021 COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385



bezel

Foldable
Hairdryer

Secador de
Pelo Plegable



MANUAL DE USO

LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE USAR Y GUARDE
PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se debe tener precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

“Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad”.

“Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato”.

“Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro”.

“Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado”.

“Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje”



“ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua”.

- Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje local antes de conectarlo.
- Nunca bloquee las rejillas.
- Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante unos minutos. Antes de volver a encender el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén bloqueadas por pelusas, etc.

- No dirija el flujo de aire hacia los ojos u otras zonas sensibles.
- No se debe tocar el aparato con las manos mojadas, ni sumergirlo en agua ni mantenerlo bajo agua corriente, ni dejar que se moje.
- No utilice el secador de pelo para otros fines que no sean secar y peinar el cabello humano.
- No tire del cable. No enrolle el cable alrededor de la unidad. Compruebe el estado regularmente.
- Apague siempre el aparato antes de dejarlo, aunque sea sólo por un momento.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte el enchufe a la toma de corriente.
- Encienda el aparato seleccionando la configuración deseada.
- El flujo de aire y la temperatura se pueden ajustar:

Velocidad y temperatura

- Velocidad alta y temperatura alta
- Velocidad baja y temperatura media
- Apagado

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Apague el secador de pelo, desenchúfelo de la corriente
- Limpie la carcasa con un paño húmedo y suave
- Retire y lave la rejilla trasera extraíble con agua tibia
- No utilice abrasivos ni limpiadores abrasivos.
- Asegúrese de que todas las piezas se sequen completamente con un paño suave y seco.

ELIMINACIÓN



Este símbolo significa que este producto no debe desecharse como residuo doméstico. Para evitar posibles problemas medioambientales y de salud derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el vendedor donde compró el producto. Ellos pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.