

bezel^{PRO}

Multistylar 5 in 1

BHR-009



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar este moldeador de cabello, lea estas instrucciones completamente y guarde este manual para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES: 220-240 V~ 50-60 Hz 1500 W

CÓMO USAR EL CEPILLO DE AIRE CALIENTE

1. Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar el aparato.
2. Use la potencia alta para secar el cabello y la potencia baja para peinarlo.
3. Si el aparato se detiene por cualquier motivo, apáguelo inmediatamente y déjelo enfriar.

CONTROL DEL INTERRUPTOR

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR:

0 = APAGADO

1 = Encendido: Pulse el botón SET

SET = El botón SET cambia el modo del producto

Luz verde = Aire frío y alta velocidad

Luz amarilla = Aire caliente y baja velocidad

Luz roja = Aire caliente y alta velocidad

Después de usar el modo de aire frío, mantenga pulsado el botón SET durante 5-7 segundos para iniciar el modo de autolimpieza.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Mantenga los accesorios, como el cepillo, fuera del aparato cuando no lo utilice.
2. Mantenga limpia la rejilla de entrada de aire y retire el vello con frecuencia, ya que el polvo se adhiere a ella.
3. Mantenga el moldeador de aire caliente en un lugar seco.

Estimado cliente

Lea atentamente este manual de usuario antes de usar su moldeador de aire, prestando especial atención a las notas de seguridad de esta página y de la siguiente. Conserve el manual de usuario para futuras consultas y para entregárselo a cualquier futuro propietario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad antes de usar este moldeador. Estas instrucciones le ayudarán a usarlo de forma segura y correcta, y también a evitar lesiones personales o a otras personas.

ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR INCENDIOS, QUEMADURAS, EXPLOSIONES, CORTOCIRCUITOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS.

CONDICIONES ELÉCTRICAS



ADVERTENCIA: ESTE SÍMBOLO EN EL MOLDEADOR SIGNIFICA "NO UTILICE ESTE MOLDEADOR CERCA DEL AGUA". NO LO UTILICE CERCA DE BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS NI OTROS RECIPIENTES QUE CONTENGAN AGUA.

1. Apague siempre el moldeador (posición "0") después de usarlo y antes de desenchufarlo de la toma de corriente. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo utilice. Sujete siempre el enchufe al desenchufarlo. No hacerlo podría provocar un incendio o un accidente.
2. Antes de conectar el moldeador, compruebe que el voltaje sea el mismo que el local.

3. No corte, dañe ni modifique el cable. No tire, retuerza ni doble el cable con demasiada fuerza. No coloque objetos pesados sobre el cable ni permita que quede atrapado entre objetos. No enrolle el cable alrededor del moldeador, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable está dañado o se calienta, deje de usarlo inmediatamente.

4. Si utiliza el secador de aire caliente en el baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad al agua representa un peligro incluso con el secador apagado.

5. Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte a su instalador.

6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato

Uso del moldeador

1. Deje de usarlo inmediatamente si el moldeador no produce aire constantemente y si el cable o el enchufe están dañados o calientes, o si el enchufe no encaja bien en la toma de corriente.
2. Nunca introduzca objetos extraños en la entrada ni en la salida de aire.
3. No utilice el moldeador cerca de materiales inflamables como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, etc.
4. No utilice el moldeador con las manos mojadas.
5. No utilice ni coloque el moldeador en una zona con mucha humedad. No sumerja el moldeador en agua.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

Reparación del moldeador

1. No intente reparar, desmontar ni modificar el moldeador usted mismo.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
3. Si el cable o el enchufe están dañados, deje de usarlos inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.

PRECAUCIÓN

1. No toque las salidas de aire ni las utilice si están dañadas. Podría quemarse.
2. Utilice el moldeador únicamente para secar y peinar cabello humano. No lo utilice en niños.
3. No utilice el moldeador si está dañado.
4. No toque el accesorio, ya que se calienta durante y después de su uso.
5. Asegúrese de que el cabello no quede aspirado por las entradas de aire.
6. No utilice diluyente, benceno ni ningún otro disolvente para limpiar el moldeador.
7. Este moldeador está equipado con un dispositivo automático de protección contra sobrecalentamiento. Si el moldeador se sobrecalienta, generará aire frío. Desconéctelo de la toma de corriente. Deje que se enfríe unos minutos antes de volver a usarlo. Compruebe que no haya pelusas, pelos, etc., en las entradas y salidas de aire antes de volver a encenderlo.

Producto con garantía de 2 años

Mantenimiento del moldeador

Limpie las entradas y salidas de aire para evitar obstrucciones que puedan causar sobrecalentamiento.

El moldeador debe limpiarse al menos una vez al mes.

Para limpiar el moldeador, gire el interruptor de encendido a [0] y desenchúfelo de la toma de corriente.

- Limpie la salida de aire.
- Para limpiar la entrada de aire, retire el filtro girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él hacia usted. Retire el polvo o el pelo.
- Para volver a colocar el filtro, asegúrese de que la ranura del conector y la proyección del filtro estén alineadas. Gírelo para que encaje.

Lista de símbolos

V	Voltio	HZ	Hertz
W	Watt	~	Corriente alterna
	Símbolo de aparato de Clase II.	CE	Seguridad comprobada
	Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recídelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo adquirió. Ellos podrán recoger este producto para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente.		

Importador y distribuidor
CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4
MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2
PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021
COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

