

Pliegado tamaño: 62x126mm Tamaño desplegado: 248x126mm Pliegado corazón 157g doble cobre con recubrimiento

THIS MANUAL PROVIDES SAFETY INSTRUCTIONS, DIRECTIONS AND CARE INSTRUCTIONS FOR THE VESPER COOL AIR STYLER. PLEASE STORE SAFELY.

ESTE MANUAL PROPORCIONA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CUIDADO PARA EL ALISADOR ONDULADOR. PORFAVOR GUARDE DE MANERA SEGURA.

www.vesperpro.com

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este alisador ondulator está diseñado para uso doméstico. Úselo sólo con corriente alterna (50/60 hertz). Esta unidad está diseñada para funcionar con 220-240 voltios AC. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

VOLTAJE DUAL

Este alisador ondulator se ajustará automáticamente al voltaje adecuado. Utilice un enchufe adaptador con la configuración correcta antes de usarlo en el tomacorriente.

DISEÑO ÚNICO HÚMEDO Y SECO

Este producto cuenta con nuestro diseño exclusivo de canal, permitiendo su uso en cabellos secos o húmedos. Cuando se usa sobre el cabello húmedo, el exceso de agua se introduce en canales por donde puede escapar en forma de vapor.

PEINAR EL CABELLO

Conecte el alisador ondulator a un tomacorriente. Encienda el producto. Esta se calentará rápidamente. Para apagar, deslice el interruptor a la posición de apagado (la luz se apagará). Nunca dejar el alisador ondulator encendido y desatendido.

PRECAUCIÓN: Las placas alisadoras recubiertas de cerámica del alisador ondulator se calentará mucho en unos segundos. Las placas laterales para rizar pueden calentarse y no deben ponerse en contacto con la piel después de encender el producto.

PARA EMPEZAR

Gracias al rápido y alto calentamiento, el alisador ondulator brinda versatilidad de peinado para todo tipo de cabello.

ALISADO

Para obtener mejores resultados, utilice un producto de peinado ligero antes de secar el cabello con secador.

Para obtener mejores resultados, utilice un producto de peinado ligero antes de secar el cabello con secador. Comience con una sección de cabello de 2 centímetros de ancho y no más de 1 centímetro de grosor. Abra el moldeador y coloque una sección de cabello entre las dos placas calientes, cerca del cuero cabelludo. Mantenga el cabello entre las placas apretando firmemente los mangos. Mientras mantiene la tensión, tire lentamente del producto hacia abajo a lo largo de la sección del cabello hacia la punta del cabello. Al final de la sección del cabello, libere la presión sobre el mango y permita que la sección se deslice hacia afuera. Repita el proceso en áreas adicionales de cabello hasta lograr el peinado que se desea. Puede que sea necesario repetir el proceso en ciertas áreas, dependiendo de la textura del cabello.

RIZADO CON EL ALISADOR ONDULADOR COOL AIR

El nuevo alisador ondulator 2 en 1 utiliza una tecnología revolucionaria que crea rizos fáciles y rápidos con una sola pasada, lo que hace que rizar sea tan fácil como alisar.

Creando rizos

- Separar una sección de cabello. Entre más pequeño sea la sección, más definido serán los rizos; entre más grande sea la sección, más suelto será el rizo o onda. Para obtener mejores resultados, la sección no debe tener más de 2 cms. de ancho.
- Tomar una sección de cabello y deslice la plancha en el cabello desde la raíz, asegurando que las placas laterales curvadas para rizar estén orientadas hacia el final y poder cerrar las placas juntas.
- Gire el moldeador 180° hacia abajo, de modo que las placas laterales curvadas para rizar estén mirando hacia afuera.
- Deslizar lentamente el aparato a lo largo de la longitud del cabello desde la raíz hasta las puntas en un movimiento hacia afuera.
- Soltar el alisador ondulator del cabello.
- Para garantizar que el rizo quede perfectamente en su lugar, toma el final de la sección que se acaba de rizar y girar 180° en la dirección del rizo.
- Repetir según sea necesario algún paso.
- Después de usar el producto varias veces, aprenderás la forma ideal de alisar y peinar el



VESPER

COOL AIR STYLER 2 in 1

Alisador Ondulator Cool Air



INSTRUCTIONS + MANUAL
Instrucciones + Manual

www.vesperpro.com

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

No necesita lubricación. Mantenga todas las rejillas de ventilación y aberturas libres de suciedad y polvo. Si es necesario, realizar una limpieza desconectando la unidad de la fuente de alimentación. Déjela enfriar y limpie el exterior con un paño. Si ocurre alguna condición anormal, desenchufe la unidad, dejándola enfriar y comuníquese con el centro de servicio al cliente. El consumidor no debe intentar realizar reparaciones.

PRECAUCIONES

Nunca permita que el cable de alimentación sea tirado, retorcido o doblado. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato. Se producirán daños en el punto de entrada de alta flexión, lo que provocará la ruptura del aparato y cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para detectar daños. Deje de usarlo inmediatamente si el daño es visible o si la unidad se detiene o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no esté en uso, el alisador ondulator es fácil de guardar. Cuando se acaba de utilizar, primero dejar que el aparato se enfríe y luego simplemente guárdelo fuera del alcance de los niños, en un lugar seguro y seco. Nunca tire ni fuerce el cable en el enchufe. Tampoco enrolle el cable de alimentación alrededor del producto. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada al aparato.

ADVERTENCIA

SI CREES QUE LA ENERGÍA ESTÁ APAGADA CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO, ESTÁS EQUIVOCADO.

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

Todos saben que la electricidad y el agua son una combinación peligrosa. Pero, ¿sabías que un aparato eléctrico sigue teniendo corriente aunque el interruptor esté apagado? Si el enchufe está enchufado, la alimentación está encendida. Así que cuando no se esté usando los productos eléctricos, acordarse de mantenerlos desenchufados.

DESENCHUFAR SIEMPRE LOS APARATOS CON ACCESO A CORRIENTE ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO - Todos los aparatos tienen corriente eléctrica, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufar siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No utilizar mientras esté en la ducha.
3. No poner el alisador ondulator en un lugar donde se pueda caer o pueda ser tirado por un tubo.
4. No sumergir el aparato dentro del agua o cualquier otro líquido.
5. Si el aparato se cae sobre el agua, apáguelo de manera inmediata.
6. No buscar el aparato dentro del agua.
7. Use el alisador ondulator para lo que se recomienda usar. No lo utilice para lo NO es recomendado por parte de la fábrica.
8. Nunca utilizar el aparato si el cable se encuentra dañado, no está funcionando correctamente, o ha sido arrojado al agua. En cualquiera de estos casos devolver el producto para que lo examinen y sea reparado.
9. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
10. Nunca utilizar el producto mientras esté durmiendo.
11. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
12. No usar el aparato en la interperie o donde se esté utilizando productos de aerosol (spray).
13. El producto se calienta cuando se utiliza. No dejar que la parte superior toque los ojos ni la piel.
14. No dejar sobre la superficie el aparato cuando esté prendido o caliente.
15. Nunca bloquear el flujo de aire, ni dejarlo en superficies suaves como camas, donde el flujo de aire sea bloqueado. Siempre mantener los orificios despejados.
16. No utilizar cable extendido para el producto.
17. No tocar la superficie mientras esté caliente.
18. No tocar la parte caliente del aparato. Utilizar guantes.
19. Antes de encender el producto, lea la información sobre el voltaje dual contenido en la sección de Instrucciones de funcionamiento de este folleto.

CONOCE TU ALISADOR ONDULATOR COOL AIR



Alisado o rizado 2 en 1

ANEXO PLANCHA DE CABELLO

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.

Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.

Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

Garantía
2 años
Contacto
contacto@vesperstore.com