

bezel

MANUAL DE USO



Mini | Depiladora
Hair Remover | Facial



INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

Este aparato está diseñado para ser utilizado por mujeres.

ADVERTENCIA:

- Mantenga el aparato seco.
- Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean sido supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato funciona con una pila tipo AA (1,5 V $\equiv$). No recargue pilas no recargables. Retire las pilas recargables del aparato antes de cargarlo. Las pilas pueden tener fugas si están vacías o no se utilizan durante un tiempo prolongado. Retire las pilas agotadas de manera oportuna y evite el contacto con la piel mientras manipula pilas con fugas. Deseche las pilas de forma segura. No corte-circuite los terminales de las pilas.
- No utilice el aparato sobre piel irritada.
- No lo utilice con un cabezal de afeitado dañado.
- **Por razones de higiene, el aparato sólo debe ser utilizado por una persona.**

A) MODO DE EMPLEO

Retira la cubierta protectora **(1)**. Gire la tapa del interruptor **(3)** a la posición "I" para encender el aparato. Pase el cabezal de afeitado **(2)** de forma plana y lenta sobre la piel. Según sus preferencias, utilícelo con movimientos circulares o lineales. Después de su uso vuelva a girar la tapa del interruptor a la posición "O" = Apagado.

B) LIMPIEZA

Gire el cabezal de afeitado **(2)** en sentido contrario a las agujas del reloj y extraígallo. Golpélelo suavemente sobre una superficie plana. Utilice el cepillo **(4)** para limpiar el vello del interior del cabezal de afeitado. No cepille la parte superior del cabezal de afeitado. No limpie el cabezal de afeitado con agua. Para volver a colocar el cabezal de afeitado, gire en sentido de las agujas del reloj.

C) SUSTITUCIÓN DE LA PILA

Gire la tapa del interruptor **(3)** a la posición y abra el compartimiento de la pila. Vuelva a colocar la pila observando la polaridad correcta. Cierre la tapa del interruptor como se muestra y bloquéela girándola a la posición "O"

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 1 x pila 1,5 V $\equiv$ LR6 (AA) (No incluida)

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x Depiladora Facial
1 x Cepillo de Limpieza
1 x Manual de Instrucciones

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 18 meses a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre: Defectos de fabricación.

La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE:

Sitio web: www.bezelstyle.com

Soporte: hello@bezelstyle.com

Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021 COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385