

文件名：中性通用剃须刀说明书
尺寸：80(x3)x180mm
日期：2024.05.14
颜色：K
备注：



正面

反面

INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

Este aparato está diseñado para ser utilizado por mujeres.

ADVERTENCIA:

- Mantenga el aparato seco.
- Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean sido supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato funciona con una pila tipo AA (1,5 V =). No recargue pilas no recargables. Retire las pilas recargables del aparato antes de cargarlo. Las pilas pueden tener fugas si están vacías o no se utilizan durante un tiempo prolongado. Retire las pilas agotadas de manera oportuna y evite el contacto con la piel mientras manipula pilas con fugas. Deseche las pilas de forma segura. No corte-circuite los terminales de las pilas.
- No utilice el aparato sobre piel irritada.
- No lo utilice con un cabezal de afeitado dañado.
- Por razones de higiene, el aparato sólo debe ser utilizado por una persona.

A) MODO DE EMPLEO

Retira la cubierta protectora (1). Gire la tapa del interruptor (3) a la posición "I" para encender el aparato. Pase el cabezal de afeitado (2) de forma plana y lenta sobre la piel. Según sus preferencias, utilícelo con movimientos circulares o lineales. Después de su uso vuelva a girar la tapa del interruptor a la posición "O"= Apagado.

B) LIMPIEZA

Gire el cabezal de afeitado (2) en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo. Golpéelo suavemente sobre una superficie plana. Utilice el cepillo (4) para limpiar el vello del interior del cabezal de afeitado. No cepille la parte superior del cabezal de afeitado. No limpie el cabezal de afeitado con agua. Para volver a colocar el cabezal de afeitado, gire en sentido de las agujas del reloj.

C) SUSTITUCIÓN DE LA PILA

Gire la tapa del interruptor (3) a la posición y abra el compartimiento de la pila. Vuelva a colocar la pila observando la polaridad correcta. Cierre la tapa del interruptor como se muestra y bloquéela girándola a la posición "O"

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 1 x pila 1,5 V= LR6 (AA) (No incluida)

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Depiladora Facial
- 1 x Cepillo de Limpieza
- 1 x Manual de Instrucciones

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 18 meses a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre: Defectos de fabricación.

La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE:

Sitio web: www.bezelstyle.com
Soporte: hello@bezelstyle.com

Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021 COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385