

RECHARGEABLE说明书

尺寸435x210mm 正反面 折成品145x210mm 黑白印刷 2022-10-22

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Corta pelo Multistyle 18 en 1



bezel



1. Hoja en forma de T
2. Indicador de carga LED
3. Botón ON/OFF
4. 4 Guías de corte: 3mm / 6mm / 9mm / 12mm con peine de cabezal de corte en forma de U
5. 4 Guías de corte: 3mm / 6mm / 9mm / 12mm con peine de cabezal de corte en forma de T
6. Cabezal de afeitadora
7. Cabezal de corte en U
8. Cabezal de corte de pelo de nariz
9. Cabezal de corte en T
10. Cable de carga tipo C
11. Aceite lubricante
12. Pincel limpiador
13. Peine

Función de regulación de dos velocidades:

La cortadora de cabello tiene una función de regulación de dos velocidades. Mantenga presionado el interruptor para encender la marcha baja y luego presione el interruptor para encender la marcha alta.

GUÍA RÁPIDA DE ENCAJE DE ACCESORIO PARA NARIZ Y OREJA



Alinee el eje de esta manera (pasador hacia atrás y alineado con el zócalo hueco)



Alinee el eje con el conector blanco



Coloque el eje dentro del conector

ADVERTENCIA

1. Mantenga este producto seco.
2. No lo sumerja en agua ni lo utilice en ambientes húmedos.
3. Manténgalo alejado del agua, no lo utilice cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan líquidos.
4. Llévelo a un centro de servicio posventa profesional para que lo revisen y reparen si este producto se cae al agua accidentalmente.
5. Apague el dispositivo inmediatamente si presenta algún daño o mal funcionamiento y no lo desmonte sin autorización.
6. Si la batería de este producto está dañada, retire la batería y póngala a funcionar con las mismas especificaciones para un uso adecuado.
7. Retire la batería del producto si va a guardarlo durante un largo período de tiempo.
8. Retire la batería cuando deseche el producto y entréguela en el punto de recolección oficial para su manejo seguro. Utilice el mismo modelo y el mismo adaptador de corriente con especificaciones proporcionado por el fabricante para evitar daños o peligros durante el uso que pueden producirse por el uso de una batería no compatible.

正面



Tenga en cuenta la alineación del encabezado con el cuerpo del dispositivo detrás de él



Empuja tu cabeza hacia adelante



Haga clic para indicar que el encabezado se ha ajustado

PRECAUCIÓN

- 1- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el adaptador de corriente están dañados.
- 2- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación delicado o por componentes especiales adquiridos al fabricante o al departamento de mantenimiento.
- 3- No utilice el aparato si los accesorios de corte o las cuchillas están dañados.
- 5- No extraiga el cable de alimentación ni la recortadora mientras esté enchufada al adaptador de corriente y asegúrese de que esté desconectada.
- 6- Se requiere una estrecha supervisión de los niños y las personas discapacitadas.
- 7- Asegúrese de que este producto esté desenchufado antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1- Asegúrese de que la recortadora esté apagada y desenchufada antes de limpiarla.
- 2- Después de usarla, retire el peine y limpie la cuchilla con un cepillo de limpieza; no la limpie con ningún otro disolvente.
- 3- Para una limpieza más profunda, puede retirar la cuchilla y luego usar un cepillo. Limpie el cabezal de corte y el interior de manera más eficaz.
- 4- Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el cuerpo principal de la recortadora, evite el uso de disolventes o productos abrasivos.

- 5- Para garantizar un rendimiento duradero y eficaz, se recomienda verter aceite lubricante sobre la cuchilla después de su uso: vierta el aceite lubricante de manera uniforme sobre la cuchilla siguiendo la dirección y, después de unos segundos, enciéndala para asegurarse de que todo el aceite lubricante se absorba en la superficie de corte.

NOTA: Utilice aceite lubricante de apoyo para garantizar el funcionamiento correcto de la cuchilla.

REEMPLAZAR LA CUCHILLA

Nota: Después de un cierto tiempo de uso, la cuchilla se desgastará un poco.

Se recomienda reemplazarla por una cuchilla nueva o un accesorio de peine.

- 1- Apáguela y ajuste la longitud precisa a 2 mm antes de reemplazar la cuchilla.
- 2- Presione el centro de la cuchilla para quitarla.
- 3- Inserte B en la ranura de plástico.
- 4- Presione el centro de la cuchilla e inserte a en la ranura hasta que entre completamente en la ranura de plástico.
- 5- Primero, coloque aceite lubricante sobre la cuchilla antes de usarla.
- 6- Si tiene alguna dificultad para completar el paso tres, encienda la recortadora para activarla y luego repita el proceso anterior.

ACCESORIO DE PEINE (LONGITUDES DE CORTE)

- 1- Es más fácil obtener un mejor rendimiento de corte con el accesorio de peine.
- 2- Elija el accesorio de peine adecuado y deslicelo en la cuchilla hasta que quede completamente doblado; siga la dirección indicada en el accesorio de peine para quitarlo.

CARGA USB

Antes de enchufar, asegúrese de que la recortadora esté apagada y que el voltaje coincida. Ya que la carga durante 1,5 horas es suficiente.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Para cabello seco, utilice el cepillo de limpieza para limpiarlo regularmente durante el uso para prolongar la vida útil.
- 2- En cambio, es mejor que los principiantes utilicen el accesorio de peine y corten el cabello de manera lenta y regular.
- 3- Revise la recortadora antes de usarla, asegúrese de que esté limpia y lubricada para garantizar que funcione correctamente. Después de peinar el cabello, colóquelo en su posición natural.
- 4- La longitud normal del cabello se puede recortar aproximadamente 0,8 mm sin el accesorio de peine.



Importador y distribuidor
CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4
MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2
PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú.RUC 20603796021
COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

反面