

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia v conocimiento, a menos que havan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peliaro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del aqua presenta un peliaro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseie.

Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo. Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO







Cable Giratorio



rápido


Calentamiento



Temperatura lista

Temperatura

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES



ESPECIFICACIONES


Modelo: DT-005

Voltaje: 220-240 V~ 50/60 Hz


Potencia nominal: No especificada

Otras especificaciones: Diámetro 32 mm, 3 niveles de temperatura (160-200°C), revestimiento cerámico, calentamiento rápido, sistema anti-enredo, carcasa protectora contra quemaduras

INSTRUCCIONES DE USO



1. Conecte el aparato a la corriente eléctrica y enciéndalo mediante el interruptor principal. Seleccione la temperatura deseada (160°C, 180°C o 200°C) según el tipo de cabello v el resultado esperado. Espere a que el indicador luminoso confirme que el aparato ha alcanzado la temperatura seleccionada



3. Para cabellos más cortos puede soltar el botón de rotación antes de completar el ciclo. No mantenaa el cabello demasiado tiempo dentro del cilindro para evitar daños o auemaduras



2. Tome un mechón de cabella limpio v seco. Colóquelo dentro del cilindro rizador y mantenga presionado el botón de rotación para que el cabello se enrolle automáticamente. Una vez que el aparato emita una señal sonora mantenga el cabello durante 15 segundos para fijar el rizo, luego libérelo sugvemente.



El efecto de peinado es más duradero

5. Después de usarlo, mantenaa alimentación después de que se haya enfriado por completo Aseaúrese de no tocar la temperatura con las manos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para retirar residuos de producto o cabellos. No utilice líquidos abrasivos ni sumerja el aparato en agua. Revise periódicamente el cable de alimentación y no lo utilice si está dañado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no enciende: Verifique que esté correctamente conectado a la toma de corriente y que el interruptor esté en posición de encendido.

El cabello no se enrolla: Asegúrese de que el mechón de cabello no supere la cantidad recomendada y que esté completamente seco.

Olor inusual durante el uso: Puede deberse a residuos de producto en el cabello. Limpie el aparato siguiendo las instrucciones indicadas.

GARANTÍA

Este aparato cuenta con una garantía limitada contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños ocasionados por uso indebido, caídas, exposición al agua o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Para hacer válida la garantía, conserve el comprobante de compra y contacte al distribuidor autorizado.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Ondulador Automático
- 1 x Manual

ESPECIFICACIONES

Modelo: DT-005

Voltaje: 220-240 V~ 50/60 Hz Potencia nominal: No especificada

Otras especificaciones: Diámetro 32 mm, 3 niveles de temperatura (160-200 °C), revestimiento cerámico, calentamiento rápido, sistema anti-enredo, carcasa protectora contra quemaduras

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La agrantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra.

Contactar al servicio de atención al cliente autorizado Dot.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: thedotstyle.com Soporte: Hello@thedotstyle.com


IMPORTER & DISTRIBUTOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VREI90213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAV. Antonio Miro Quesada Nº. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 0F 612. NIT 901375385

Hecho en China

MANUAL DE USO

Dot

FULLY AUTOMATIC
HAIR CURLER
Ondulador Automático



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELO EN UN LUGAR ADECUADO