


折叠尺寸: 87x196mm 展开尺寸: 261x196mm 包心折 157g双铜过哑膜

## FEATURES / CARACTERISTICAS: BLOWOUT BRUSH



**THIS MANUAL PROVIDES SAFETY INSTRUCTIONS, DIRECTIONS AND CARE INSTRUCTIONS FOR THE VESPER BLOWOUT BRUSH. PLEASE STORE SAFELY.**

ESTE MANUAL PROPORCIONA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CUIDADO PARA EL CEPILLO DE AIRE. PORFAVOR GUARDE DE MANERA SEGURA.

[www.vesperpro.com](http://www.vesperpro.com)

## VESPER

## BLOWOUT BRUSH Cepillo de Aire 3 en 1



**INSTRUCTIONS + MANUAL**  
Instrucciones + Manual

### IMPORTANTE

Este manual proporciona instrucciones de seguridad y cuidado para el cepillo de aire. Porfavor guarde de manera segura.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar el cepillo de aire de forma correcta y segura, porfavor lea las instrucciones y el manual. Porfavor guardar este manual para futuras referencias.

1. NO SUMERGIR EL CEPILLO DE AIRE EN AGUA O LÍQUIDOS.
2. NO USAR EL CEPILLO DE AIRE EN LA DUCHA, BAÑO O LUGARES HÚMEDOS.
3. NO USAR EL CEPILLO DE AIRE CERCA DEL AGUA O LÍQUIDOS. TAMPOCO DEJAR AGUA Y LÍQUIDOS CERCA.
4. NO USAR EL CEPILLO DE AIRE CON LAS MANOS MOJADAS.
5. NO USAR EL CEPILLO DE AIRE SI HA SIDO DEJADO AFUERA, SUMERGIDO EN AGUA/ LÍQUIDOS O HA SIDO MOJADO.
6. EL ÁREA REDONDA DONDE LAS CERDAS ESTÁN UBICADAS SE CALIENTAN. NO TOCAR ESTA ÁREA MIENTRAS EL CEPILLO DE AIRE ESTÁ ENCENDIDO O MODO ENFRIAMIENTO.
7. EL CEPILLO DE AIRE NUNCA DEBERÍA QUEDAR SOLO MIENTRAS ESTE ENCENDIDO.
8. MANTENGA EL CEPILLO DE AIRE FUERA DE ALCANCE DE NIÑOS.
9. NO USAR EL CEPILLO DE AIRE SI ESTÁ DEFECTUOSO, DAÑADO O EL CABLE SE ENCUENTRA ÁGRIETADO O DAÑADO.
10. NUNCA SACAR EL CEPILLO DE AIRE SI SE HA CAIDO AL AGUA. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN EL DISYUNTOR PRINCIPAL, LUEGO DESCONÉCTELA DE LA TOMA DE CORRIENTE.

11. NUNCA USAR EL CEPILLO DE AIRE CERCA DE LATAS DE AEROSOL, PRODUCTOS EN SPRAY O ARTÍCULOS DE ASEO.

12. MANTENER EL CEPILLO DE AIRE A 3 CM ALEJADO DE LA PIEL.

13. SIEMPRE APAGAR EL PRODUCTO CUANDO NO ESTE EN USO.

14. NUNCA USAR EL CEPILLO DE AIRE PARA OTRO PROPÓSITO QUE NO SEA EL INDICADO.

15. NUNCA UTILIZAR EL PRODUCTO CON UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE.

16. SIEMPRE MANTENER APAGADO Y DEJAR ENFRIAR EL CEPILLO DE AIRE ANTES DE LIMPIAR.

17. NUNCA UTILICE EL CEPILLO DE AIRE SIN EL FILTRO TRASERO INTACTO.

18. NUNCA BLOQUEAR LOS ORIFICIOS DEL CEPILLO DE DE AIRE, O DEJARLO EN UNA SUPERFICIE QUE PUEDA BLOQUEAR LOS ORIFICIOS.

No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones, o por cualquier uso inadecuado o de mal manejo.

### MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Siempre apagar y dejar enfriar el producto antes de guardarlo.
- Revisar continuamente el filtro en la parte trasera y remover toda suciedad que se pueda encontrar en el cepillo de aire. Toda suciedad acumulada reduce el flujo de aire y puede llegar a dañar el producto.
- No usar líquidos ni líquidos inflamables para limpiar el cepillo de aire. Usar un paño suave y húmedo.
- No enrollar el cable alrededor del cepillo de aire. Esto puede causar daños al cable.

### INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Antes de enchufar, revisar el voltaje en la etiqueta. Esto asegura que sea compatible con el voltaje local.

- **PRECAUCIÓN:** NO concentrar el flujo de aire en ninguna área de manera prolongada.
- **PRECAUCIÓN:** Partir utilizando el aparato en el nivel más bajo para probar que la temperatura sea la correcta para tu cuero cabelludo.

### INSTRUCCIONES SECADOR DE PELO

"Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad."

"Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato."

"Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro."

"Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado."

"Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje."

 **ADVERTENCIA:** No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

**GARANTÍA**  
2 años.

**CONTACTO**  
[contacto@vesperstore.com](mailto:contacto@vesperstore.com)