

ozū

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALMOHADILLA TÉRMICA MULTIUSOS

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

UW-011





INSTRUCCIONES IMPORTANTES CONSERVAR PARA USO FUTURO

¡Felicidades por su compra! Antes de usar por primera vez el nuevo aparato, es importante que lea atentamente todas las instrucciones, incluso si está familiarizado con el aparato. Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto, especialmente las instrucciones de seguridad, y conserve el instructivo para su uso futuro. Si le da este dispositivo a otra persona, es vital que también entregue el instructivo.

El incumplimiento de la información proporcionada a continuación puede provocar lesiones personales o daños materiales (descarga eléctrica, quemaduras en la piel, incendio). La siguiente información de seguridad y peligros no solo sirve para proteger su salud y la salud de los demás, sino que también protege este producto de daños. Por lo tanto, observe esta información de seguridad y conserve estas instrucciones junto con el producto.

	<p>Léanse las instrucciones antes de usar</p>		<p>Se puede lavar en máquina con agua fría (a 30°C o menos)</p>
	<p>No insertar alfileres</p>		<p>No usar blanqueador</p>
	<p>No usar doblado o arrugado</p>		<p>No secar en máquina secadora</p>
	<p>No lo use con niños pequeños (0-3 años)</p>		<p>No planchar</p>
	<p>No lavar en seco</p>		<p>Clase II</p>
	<p>Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben incluirse en la basura doméstica, sino deben recolectarse por separado y disponerse de ellos a través de los sistemas locales de recolección y devolución.</p>		<p>El equipo cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales de la Comunidad Europea</p>

ADVERTENCIAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos electrónicos, deben tomarse en cuenta algunas precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1.La exposición prolongada al calor puede producir quemaduras. Suspenda su uso si ve enrojecimiento en la piel.
- 2.No modifique la unidad ni la utilice para ningún otro propósito.
- 3.Deje de usar el producto inmediatamente si experimenta sobrecalentamiento o malestar.
- 4.No golpee o use de manera incorrecta el dispositivo.
- 5.No cargue el dispositivo por su cable de alimentación.
- 6.No utilice este producto con otras fuentes de calor (calentador, bolsa de agua caliente, etc.).
- 7.Este dispositivo tiene un interruptor de seguridad de resistencia que lo protege del sobrecalentamiento. En el caso improbable de sobrecalentamiento, suspenda su uso.
- 8.Inspeccione el Calentador de Pies de vez en cuando.
- 9.Sí nota sobrecalentamiento o una coloración amarillenta/rigidez en el cable, desconéctelo inmediatamente y suspenda su uso.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO ÚNICAMENTE DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO
DEBE SER UTILIZADO ÚNICAMENTE CON EL CONTROLADOR PROPORCIONADO (MODELO: QDK15-SD-KW).
INTERCAMBIAR LOS CONTROLADORES DE DIFERENTES APARATOS PUEDE DAÑARLOS E INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

PRECAUCIÓN:

Este aparato está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o aterrizado, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si se requiere un cable más largo, puede usarse una extensión certificada cuya potencia eléctrica permitida sea igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños, quienes pueden tirarlo y/o tropezar por accidente.

ESPECIFICACIONES:

Modelo: UW-011

Tamaño: 85 x 49 + 85 x 38 cm

Material: Coral fleece

Color: Blanco Natural

Controlador con 4 configuraciones de calor con temporizador de 2 horas

Longitud del cable: 2 m

Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecorriente

Costura de borde: Cinta al bias

Lavable en Máquina (desconectando el controlador)


Potencia: 60 W

Voltaje: 220-240 V~

Producto fabricado en China

GUÍA DE USO

Su lujoso calentador de pies eléctrico con interior relleno de fibra suave es excelente para la oficina o el hogar. Se ajusta perfectamente debajo de un escritorio. Se puede usar en la cama debajo de una manta normal y tiene capacidad para dos pares de pies.



1. El controlador tiene configuraciones de calor Baja (L)/Media (M)/Alta (H) y un temporizador de 2 horas.

2. Deslice hacia arriba el botón grande de encendido/apagado para encender el producto.

3. Presione el botón pequeño para cambiar entre las tres configuraciones de calefacción:

Cuando el aparato es susceptible de ser usado durante un periodo prolongado, por ejemplo por el usuario cuando se duerme, los controles deberían ajustarse en el nivel 1

El aparato sólo debe ser usado con el controlador que está marcado en la etiqueta del aparato.

El aparato no ha de usarse por parte de niños a menos que los controles se haya preajustado por un padre o tutor, o a menos que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los controles de forma segura.

Cuando no se use, almacenar como se indica

- Cuando se almacene el aparato, permítase que se enfríe antes de doblarlo.
- No doblar el aparato colocando objetos en su parte superior durante su almacenaje.
- Examínese el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño. Si tales signos existen o si el aparato ha sido usado indebidamente, devolver al distribuidor previamente a cualquier nuevo uso.
- Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.

PRECAUCIONES AL USAR EL PRODUCTO

El aparato debe ser devuelto al fabricante o su agente si la conexión se ha abierto.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el controlador y guárdelo en un lugar seguro antes de lavar el aparato. Cuando se encuentre almacenado procure que el producto se encuentre en un lugar fresco y seco.

- Antes de limpiar el aparato, desconecte del tomacorriente y deje enfriar completamente o por lo menos 10 minutos.
- Su aparato está equipado con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y remueva el cable del aparato.
- Puede lavar a máquina, con agua a una temperatura máxima de 30°C.
- No use una secadora de cabello para secar este producto, dejar secar de manera natural, estírelo sobre una superficie plana.
- Enjuague varias veces para remover todo el detergente.
- Almacene en un lugar limpio y seco, colocado sobre una superficie plana sin que nada lo cubra o descansa encima.
- Usar el aparato solo cuando esté completamente seco.
- Puede lavarlo en una lavadora a una temperatura máxima de 30°C con baja acción mecánica y centrifugado. Es recomendable lavar a mano para prolongar la vida del producto.
- No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se humedezcan durante el lavado y que durante el secado el cable debe estar colocado de forma que se impida que el agua penetre en el interruptor o en el control.

Cuando no se use, almacenar como se indica:

- Dejar que el aparato se enfríe completamente antes de doblarlo y guardarlo. No lo doble demasiado apretado.
- Cuando no se use, guarde el aparato de la siguiente manera:
 - Guárdelo en su empaque original y manténgalo en un lugar limpio y seco.
 - Doble el cable cuidadosamente para evitar roturas.
 - No arrugar ni doblar el aparato colocando objetos en su parte superior durante su almacenaje
- Examínese el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño. Si tales signos existen o si el aparato ha sido usado indebidamente, devolver al distribuidor previamente a cualquier nuevo uso.

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Garantía

La fabricación de este producto se ha llevado a cabo de acuerdo con los más altos estándares internacionales de calidad y su garantía cubre defectos en los materiales y en la mano de obra por un período de 24 meses

Condiciones Generales

1. Para solicitar la garantía es requisito indispensable presentar su boleta de compra. Esta Garantía no será válida en caso de que la boleta tenga alteraciones, tachaduras o falta de información
2. En caso de que el producto presentara defectos en los materiales o en la mano de obra, OZU reparará o cambiará este producto por otro igual o similar, así como las partes o componentes defectuosos del mismo sin cargo para el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Centros de Servicio Técnico Autorizados OZU serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía otorgada por un tercero.

La garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el periodo de garantía haya expirado.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, agentes naturales, ambientes de polvo excesivos, líquidos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, (por ejemplo, que haya sido utilizado para fines comerciales o se le haya dado un uso no domiciliario)
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Desgaste normal de los accesorios por efecto del uso o del mal uso.
- Que el producto haya sido desarmado, reparado, y/o alterado por personas o talleres de servicio no autorizados por OZU
- Descargas eléctricas súbitas o una instalación eléctrica defectuosa de la casa
- Los accesorios que sufren desgaste con el uso del producto
- Productos de la Marca Ozu que no sean importados por Ventis SPA para el mercado chileno.

Servicios Técnicos Autorizados:

<p>Chile</p> <p>contacto@ozulife.com +56 22 840 5567</p>	<p>Perú</p> <p>contacto@ozulife.com 0800 56185</p>	<p>México</p> <p>contacto@ozulife.com +52 55 6826 9609</p>
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------