

recipientes.

de água em bacias, banheiras ou outros

ATENÇÃO! Não use este aparelho perto

caso tenha alguma dúvida.

superior é recomendável. Pergunte ao técnico de 30mA operacional corrente nominal e não dispositivo de corrente residual com um residual para proteção adicional a instalação de um perigosa, mesmo se o aparelho está desligado, após o uso, como a proximidade de água pode ser Se estiver usando o aparelho no banheiro desligue este aparelho não deve ser utilizado no banheiro. Estes plásticos não são brinquedos.

Para evitar risco de asfixia, mantenha em polietileno sobre o produto no a de embalagem podem ser perigosos.

ATENÇÃO! Os plásticos


de plásticos não são brinquedos. Para evitar risco de asfixia, mantenha em polietileno sobre o produto no a de embalagem podem ser perigosos. Não utilize este aparelho no banheiro. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

Inspeção sempre o aparelho antes de uso. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas que não utilizem este aparelho no banheiro. Não utilize este aparelho em água ou outro líquido.

- Sempre desligue aparelho imediatamente após o uso.
- Não utilize este aparelho no banheiro.
- Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.
- Inspeção sempre o aparelho antes de uso.

Ao utilizar eletrodomésticos, especialmente na presença de crianças, sempre devem ser tomadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



- Tome cuidado para evitar que a superfície quente do aparelho entre em contato direto com a pele, em particular com orelhas, olhos, rosto e pescoço.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas que não utilizem este aparelho no banheiro. Não utilize este aparelho em água ou outro líquido.
- Inspeção sempre o aparelho antes de uso.
- Sempre desligue aparelho imediatamente após o uso.

• Não utilize este aparelho no banheiro. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

- 1000 W
- Acondicionamiento iónico, para mayor brillo
- 3 ajustes de temperatura + aire frío
- Cable profesional

MANGO SECADOR

Use el mango sin el aditamento para eliminar el exceso de humedad del cabello antes de peinarlo.

CEPILLO OVALADO

120 cerdas flexibles. El número justo y espaciadas de la manera correcta.

Puntas de resina epoxi masajean suavemente el cuero cabelludo para un desenredado sin dolor. Cabezal voluminizante: para dar mayor volumen en la raíz.

PARA AÑADIR ACCESORIO

Coloque el cepillo en el cuerpo del dispositivo, alinee las guías de las dos partes y presione las dos juntas hasta que escuche un clic. Para quitar el cepillo, presione los botones de liberación ubicados en los costados del dispositivo y extraiga suavemente el accesorio.

AJUSTES DE CALOR

Tibio (COOL): Combinación de aire/calor ideal para peinar el cabello fino, dañado o tratado. Bajo (LOW): Flujo de aire ideal para el cabello normal.

Alto (HIGH): Combinación de aire/calor ideal para peinar el cabello grueso/espeso. Botón de aire frío: Fija el peinado para estilos que duran más tiempo.

O generador de ions produce un flujo de ions negativos que ayudan para neutralizar a carga peltar.

Além disso, altos níveis de carga estática fazem o cabelo ficar rebelde e difícil de aparência opaca.

Conseqüentemente, o cabelo pode ter uma se torne áspera. O modelo de ar quente esta projetado para operar entre 127 V AC (modelo BC118BR) ou 220 V CA (modelo BC118BRB).

Este aparelho destina-se somente ao uso doméstico. Use-o apenas em Corrente Alternada (50-60 hertz). O modelo de ar quente esta projetado para operar entre 127 V AC (modelo BC118BR) ou 220 V AC (modelo BC118BRB).

TECNOLOGIA DE CERÂMICA TURMALINA

Depois de lavar o cabelo, seque com uma toalha e use a parte do produto sem o acessório (escova) para remover o excesso de água do cabelo antes de modelar. Use o cabo sem acessório para remover o excesso de água do cabelo antes de modelar.

- 1000W
- Acondicionamiento iónico de alto brillo
- 3 configuraciones de calor, además de frío
- Cable profesional

GUARDE ÉSTAS INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico. Úselo sólo en Corriente Alterna (50 - 60Hz). La plancha de aire caliente está diseñada para funcionar con 127 V CA (modelo BC118BR) o 220 V CA (modelo BC118BRB).

TECNOLOGÍA CERÁMICA/ TURMALINA

El revestimiento de cerámica/turmalina del cepillo asegura una distribución uniforme del calor, lo que evita los daños causados por este y brinda resultados hermosos y brillantes, sin frizz.

TECNOLOGÍA IÓNICA

Muchos factores ambientales modernos, incluso el aire acondicionado, las fibras artificiales y la contaminación, electrizan el cabello. Inclusive cepillar el cabello o secarlo con toalla puede crear estática, haciendo que la cutícula se ponga áspera y que el cabello pierda su brillo. Altos niveles de estática también producen frizz y dificultan el peinado.

El generador de iones produce iones negativos que neutralizan la carga positiva de la estática, suavizando la cutícula y dejando el cabello sedoso y dócil, para facilitar el peinado.

Além disso, altos níveis de carga estática fazem o cabelo ficar rebelde e difícil de aparência opaca. Conseqüentemente, o cabelo pode ter uma se torne áspera.

O modelo de ar quente esta projetado para operar entre 127 V AC (modelo BC118BR) ou 220 V CA (modelo BC118BRB).

Este aparelho destina-se somente ao uso doméstico. Use-o apenas em Corrente Alternada (50-60 hertz). O modelo de ar quente esta projetado para operar entre 127 V AC (modelo BC118BR) ou 220 V CA (modelo BC118BRB).

TECNOLOGIA DE CERÂMICA TURMALINA PARA ADICIONAR ACESSÓRIO

Depois de lavar o cabelo, seque com uma toalha e use a parte do produto sem o acessório (escova) para remover o excesso de água do cabelo antes de modelar.

- 1000W
- Acondicionamiento iónico de alto brillo
- 3 configuraciones de calor, además de frío
- Cable profesional

Este aparelho destina-se somente ao uso doméstico. Use-o apenas em Corrente Alternada (50-60 hertz). O modelo de ar quente esta projetado para operar entre 127 V AC (modelo BC118BR) ou 220 V CA (modelo BC118BRB).

Configuração alta : combina fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

Configuração Baixa : fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal. Configuração alta : combina fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

Configuração de Frio : Esta posição combina o fluxo de ar ideal e configuração de temperatura para modelar cabelos mais finos, danificados ou quimicamente tratados.

Configuração de Frio : Esta posição combina o fluxo de ar ideal e configuração de temperatura para modelar cabelos mais finos, danificados ou quimicamente tratados.

Configuração alta : combina fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

Configuração Baixa : fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

Configuração de Frio : Esta posição combina o fluxo de ar ideal e configuração de temperatura para modelar cabelos mais finos, danificados ou quimicamente tratados.

Configuração alta : combina fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

Configuração Baixa : fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

Configuração de Frio : Esta posição combina o fluxo de ar ideal e configuração de temperatura para modelar cabelos mais finos, danificados ou quimicamente tratados.

Configuração alta : combina fluxo de ar ideal para cabelos de comprimentos médio e normal.

FRIO	Cabelo Normal, Médio	ALTO	Cabelo Grosso/Ondulado/Entrecolado
FRIO	Cabelo Frágil, Fino	FRIO	Cabelo Normal, Médio
CONFIGURAÇÃO	TIPO DE CABELO		

1. Após desembalar o cabelo, divida-o, ainda úmido, em 4 a 8 partes iguais, dependendo do seu tipo de cabelo.

2. Selecione a configuração de calor com base no tipo de cabelo e efeito desejado.

3. Com o acessório de escova, coloque o aparelho no cabelo, perto da raíz, e escove a mecha até que os cabelos estejam secos.

4. Termine o look com o spray favorito.

final para um penteado com efeito de longa duração.

Final para um penteado com efeito de longa duração.

por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.


Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
- No lo use mientras se ducha.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente; no toque el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- No jale, retuerza ni enrolle el cable.
- Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

1. Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

2. Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Consultar a su instalador.

ADVERTENCIA - No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado

As aberturas de entrada de ar bloqueadas ou quente deve ser limpa apenas com um pano.

A superficie externa do modelador de ar

escova de um aspirador de pó.

com uma pequena escova ou o acessório da poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a limpo. Quando a limpeza for necesaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a

de ar quente deve ser mantido

desempenejo operacional adequado, o aparelho Nunca una lubrificacão e necessaria. Para um manutengão.

Seu aparelho praticamente não requere

MANUTENÇÃO PELO USUARIO

tambem prolongará a vida útil do motor.

prevenir o acúmulo e superaquecimento. Isso usando uma escova macia para ajudar a

- O filtro traseiro deve ser limpo regularmente usá-lo novamente.

aparinho está completamente seco antes de cuidadosamente. Certifique-se de que o • Use um pano limpo para limpar completamente antes de limpá-lo.

- Desligue o aparelho e deixe esfriar

MANUTENÇÃO LIMPEZA & IMPORTANTE

qualquer outro líquido.

Nunca mergulhe este produto em água ou

obstruidas causará o aquecimento. Se ocorrer superaquecimento, um dispositivo de segurança automático desligará o aparelho de ar quente ou desconnctar o cabo e deixe o aparelho de ar quente esfriar por 10 a 15 minutos antes de reiniciar. Certificado de garantia. NS Service Central de Atendimento – 0800 770 8575 www.NSservice.com.br Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou Importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo. São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e manutenção do aparelho, uso de voltagem aliimentação do aparelho, uso de voltagem inválida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

JAMAIS permita que o cordão de força seja puxado, retorcido, ou violentamente dobrado. Nunca enrole o fio em torno do aparelho, isso dificultará seu ponto de entrada maleável.

• O filtro traseiro deve ser limpo regularmente

- Use um pano limpo para limpar cuidadosamente. Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de usá-lo novamente.

• Desligue o aparelho e deixe esfriar completamente antes de limpá-lo. • Use um pano limpo para limpar cuidadosamente. Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de usá-lo novamente. • O filtro traseiro deve ser limpo regularmente usando uma escova macia para ajudar a prevenir o acúmulo e superaquecimento. Isso também prolongará a vida útil do motor.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

ARMAZENAGEM – IMPORTANTE

Quando não estiver em garantia somente deverá não deverá tentar nenhum reparo.

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, Importador, que, para tanto, se utilizará de devidamente nomeada pelo fabricante e/ou devidamente nomeada pelo fabricante e/ou Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, Intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências

Se o fio ou o secador estiver danificado ou não estiver funcionando de maneira apropriada, leve-o a uma assistência técnica. O consumidor deverá tentar fazer o reparo. Se o problema persistir, não tente reparar o aparelho sozinho. Deve-se levar o aparelho para o Serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próximo de sua residência. Não tente reparar o aparelho sozinho. Deve-se levar o aparelho para o Serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próximo de sua residência.

CUIDADO

Certifique-se de que as saídas de ar estejam limpas.

• Desligue o aparelho e deixe esfriar completamente antes de limpá-lo. • Use um pano limpo para limpar cuidadosamente. Certifique-se de que o aparelho está completamente seco antes de usá-lo novamente. • O filtro traseiro deve ser limpo regularmente usando uma escova macia para ajudar a prevenir o acúmulo e superaquecimento. Isso também prolongará a vida útil do motor.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e

limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e

limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e

limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e

limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e

limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

Quando não estiver em uso, seu secador deverá ser desconectado da tomada, deixado esfriar e guardado em um lugar seco e seguro, fora do alcance das crianças. Não enrole o fio em volta do secador. Deixe o fio pendur ou ficar solto, e

limpe. Quando a limpeza for necessaria, desconecte o cabo, deixe esfriar e limpe a poeira e sujiteira das aberturas de entrada de ar escova de um aspirador de pó.

GARANTIA

operacionais.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou Importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo. São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e

manutenção do aparelho, uso de voltagem aliimentação do aparelho, uso de voltagem inválida, assim como as operações de

manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou Importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo. São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e manutenção do aparelho, uso de voltagem aliimentação do aparelho, uso de voltagem inválida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

! IMPORTANTE !
FAVOR CONSERVAR ESTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE SELLADO POR EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO. SERA REQUISITO LA PRESENTACION DEL MISMO ANTE EVENTUAL RECLAMO DE GARANTÍA.

MODELO: _____
SERIE #: _____
FECHA DE COMPRA: _____
FACTURA #: _____

EL PERIODO DE GARANTÍA SE INDICA EN LA CAJA DEL PRODUCTO

Modelo X	127V / 220V
Nome e Carimbo da Loja:	
Data da Compra:	
No. de Série:	
Não confie o consento do produto abaixo identificado a curtosos, pessoas ou oficinas autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou Importador. Se isto vier a ocorrer, com a consequente violação do lacre do produto, a garantia cessará, de imediato. O produto abaixo identificado foi projetado única e exclusivamente para funcionamento em uso doméstico. A sua utilização, para uso não doméstico, Industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.	

TÉRMINO DA GARANTIA

Central de Atendimento – 0800 770 8575
www.NSservice.com.br
Assistência Técnica Autorizada: NS Service

operacionais.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Modelo BC118BR (127V)	21IP077769
Nome e Carimbo da Loja:	
Data da Compra:	
No. de Série:	
Não confie o consento do produto abaixo identificado a curtosos, pessoas ou oficinas autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou Importador. Se isto vier a ocorrer, com a consequente violação do lacre do produto, a garantia cessará, de imediato. O produto abaixo identificado foi projetado única e exclusivamente para funcionamento em uso doméstico. A sua utilização, para uso não doméstico, Industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.	

GARANTIA

automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Cerciórese de que los orificios de ventilación estén limpios.

operacionais.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Modelo BC118BR (127V)	21IP077769
Nome e Carimbo da Loja:	
Data da Compra:	
No. de Série:	
Não confie o consento do produto abaixo identificado a curtosos, pessoas ou oficinas autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou Importador. Se isto vier a ocorrer, com a consequente violação do lacre do produto, a garantia cessará, de imediato. O produto abaixo identificado foi projetado única e exclusivamente para funcionamento em uso doméstico. A sua utilização, para uso não doméstico, Industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.	

GARANTIA

operacionais.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, mau trato, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Modelo BC118BR (127V)
BC118BRB (220V)

IB-17200A

21IP077769

Modelo BC118BR (127V)
BC118BRB (220V)